
Beépítési útmutató:



Az ajtót, és a tokot kicsomagoljuk, összeállítjuk a képen látható módon ügyelve arra hogy a fólia ne sérüljön az összeszerelés során.



A tokot faragasztóval összeragasszuk, és minden gércsatlakozásnál oldalanként 2-2 db facsavarral (nem része az egységcsomagnak) rögzítjük a tokokat.



1. -A tokot állítjuk fel függőlegesen és derékszögben a falnyílásba.



1 A hosszanti tokszárak függőlegesen, míg a tok vízszintes eleme teljesen vízszintesen álljon. A tokot ékeljük ki.



1. Az ajtózsanérokat (ajtónként 3 db) íves oldalukkal az élére fektetett ajtólapra rögzítjük.




A zsanérok megfelelő oldalra történő felcsavarásával dönthetjük el a helyszínen, hogy az ajtó jobbos, vagy balos kivitelű legyen a beltéri ajtó..



Rögzítjük az ajtólapot a tokon a mellékelt csavarokkal, a zsanér szögletes fele kerüljön a tokra.



A az alsó, és a felső zsanért az ajtólap szélétől 20-20cm távolságra, a középsőt az ajtólap közepére helyezük.



Fontos tudnivaló, hogy a hab dagadásához nedvesség kell, ezért a habozás előtt a szerelési hézagba nedvességet kell juttatnunk (pl. kézi permetezővel).



Ha a beállítás megtörtént, rögzítjük az utólag beépíthető ajtótokot PUR habbal. Azért hogy a hab, ne nyomja be a tokot, a padló vonalában és kb. 1 m magasan az ajtónyílásba tegyünk távtartót.



A PUR hab megkötése után (melynek kötési idejét a hab használati útmutatójában találjuk), távolítsuk el az ajtótok körül esetlegesen kidagadt PUR habot, illetve a távtartókat eltávolíthatjuk



A kilincs kicsomagolása után, csavarozzuk fel az ajtólapra úgy, hogy a zártest, és a zárbetét már a helyén van. Figyeljünk oda melyik felén szeretnénk a „Wc zárat” használni, illetve a zárnyelvet beépítés során fordítsuk a megfelelő irányba (jobbos, vagy balos kivitel)..



A díszborítást (takarólécet) miután gérbe vágtuk, ragasztóval, szilikonnal vagy szegeléssel rögzítsük az ajtótok köré.
Átfogó tokos kivitel esetén, a takaróléceket a tok nútjába kell beragasztani miután méretre vágtuk a léceket.



A fal és a tokborítás közti hézag festhető akrillal, a padlóburkolat és a tok közötti hézagot szilikonnal húzzuk ki, hogy az utólag beépíthető ajtótok felmosás esetén se kapjon alulról vizet.





Végezetül marjuk ki, véssük be a zárnyelv helyét a megfelelő magasságban a tokon, helyezzük be a műanyag betétet, majd csavarozzuk fel a takarólemezt.



Kérjük ellenőrizze az ajtó és a zárszerkezet hibátlan szorulásmentes működését, szükség esetén korrigálja az esetleges beépítési hibákat.

Köszönjük, hogy ajtóját nálunk vásárolta, használja egészséggel!